

Inh. Karl-Heinz Schmid Bahnhofstraße 11 72517 Sigmaringendorf, Tel. 0172 / 6303255

## Stützpunkt für Kraftfahrerweiterbildung

Bei einer Fahrt, die nicht unter die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 oder die Fahrpersonalverordnung fällt, braucht keine Fahrerkarte gesteckt zu sein. In diesen Fällen ist das digitale Kontrollgerät immer auf **OUT** zu stellen.

### Einstellen des Out of Scope digitaler Tachograph Siemens VDO DTCO 1381



Gehen Sie zunächst mit der **OK**-Taste ins Menü und blättern Sie dann mit der Pfeiltaste nach unten bis die folgende Anzeige erscheint:



Diese Anzeige wieder mit **OK** bestätigen und anschließend erscheint folgende Display:



Auch hier nur mit **OK** wieder bestätigen. Anschließend erscheint kurz die Anzeige **Einsabe gespeichert**.



Durch dreimaliges Drücken der Taste mit dem Pfeil "←" geht die Anzeige wieder in den Standartbildschirm zurück. Dieser muss nun so aussehen:



Die Einstellung **OUT** verschwindet automatisch wenn eine Fahrerkarte eingeführt wird.

Die Speicherung von **OUT** Ende erfolgt sinngemäß!